

Уважаемый пользователь!

Благодарим Вас за приобретение Солнцезащитных смарт очков ANYSMART 99Pro Bluetooth, защита от УФ

Солнцезащитные смарт очки ANYSMART 99Pro Bluetooth, защита от УФ, представляют собой сочетание стильных очков и передовых аудиотехнологий, предлагая пользователям удобный способ без помощи рук слушать музыку, принимать звонки и получать доступ к функциям смартфона, надевая модные очки. Эти умные очки созданы для обеспечения захватывающего звучания, сохраняя при этом элегантный и современный внешний вид.

Технические характеристики

Модель: F06

Связь: Bluetooth

Аудио характеристики: встроенные динамики, микрофон.

Срок службы батареи: зависит от использования и модели.

Интерфейс управления: тачпад, кнопки

Совместимость: Совместим со смартфонами и устройствами с поддержкой Bluetooth.

Дизайн оправы: стильный и модный дизайн очков.

Комплектация

Очки

Зарядный кабель

Руководство пользователя

Чистящая ткань

Основные характеристики

Bluetooth-подключение: Эти очки подключаются к вашему смартфону или устройству с поддержкой Bluetooth по беспроводной сети, позволяя вам слушать музыку, отвечать на звонки и использовать функции голосового помощника без необходимости использования дополнительных наушников или вкладышей.

Интегрированное аудио: Очки оснащены встроенными динамиками, которые обеспечивают высококачественный звук, сохраняя при этом незаметное прослушивание без помощи рук.

Микрофон: Встроенный микрофон позволяет совершать звонки без помощи рук и голосовые команды, что позволяет легко отвечать на звонки и взаимодействовать с вашим устройством.

Управление сенсорной панелью: Управляйте воспроизведением музыки, регулируйте громкость, отвечайте на звонки и получайте доступ к голосовым помощникам с помощью сенсорной панели на оправе очков.

Как использовать

1. Зарядка:

Прежде чем использовать умные очки, убедитесь, что они достаточно заряжены. Подключите прилагаемый кабель для зарядки к очкам и совместимому источнику питания (например, компьютеру, настенному зарядному устройству).

Дайте очкам заряжаться до полной зарядки аккумулятора. Время зарядки может варьироваться в зависимости от емкости аккумулятора.

2. Включение/выключение питания:

Найдите сенсорную кнопку питания на очках, которая обычно находится на оправе.

Чтобы включить очки, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение нескольких секунд, пока не увидите или не услышите световой индикатор или звук, указывающий на то, что очки включены.

Чтобы выключить очки, повторите процедуру, нажав и удерживая кнопку питания, пока не увидите или не услышите световой индикатор или звук, указывающий на то, что очки выключены.

3. Сопряжение со смартфоном:

Активируйте Bluetooth на своем смартфоне или других совместимых устройствах.

Переведите очки в режим сопряжения (обычно удерживая кнопку или следуя инструкциям в руководстве пользователя) и выберите «F06» или аналогичное имя из списка доступных устройств для сопряжения.

4. Воспроизведение аудио:

После сопряжения вы можете воспроизводить музыку или аудио со своего смартфона через встроенные в очки Bluetooth-динамики.

Регулируйте громкость и управляйте воспроизведением с помощью сенсорной панели на оправе очков.

Проведите пальцем по сенсорной панели или коснитесь ее, чтобы управлять воспроизведением, регулировать громкость и пропускать дорожки.

5. Громкая связь:

Совершайте телефонные звонки и отвечайте на них прямо через очки благодаря встроенному микрофону и элементам управления вызовами.

Завершите вызов, нажав назначенную кнопку или используя элементы управления сенсорной панели.

6. Голосовой помощник:

Получите доступ к голосовому помощнику вашего смартфона (например, Siri, Google Assistant), нажав и удерживая назначенную кнопку на очках. Используйте голосовые команды для таких задач, как установка напоминаний или отправка сообщений.

7. Меры предосторожности:

При использовании очков следите за своим окружением, чтобы избежать несчастных случаев или столкновений.

Не носите очки во время занятий, требующих полного внимания, таких как вождение автомобиля или работа с тяжелой техникой.

8. Срок службы батареи:

Очки обычно обеспечивают часы воспроизведения звука и время разговора без подзарядки. Контролируйте уровень заряда батареи через сопряженный смартфон, чтобы убедиться, что у вас достаточно энергии для вашей деятельности.

Меры предосторожности

1. Экологическая осведомленность:

Сохраняйте ситуационную осведомленность о своем окружении, пока носите очки. Будьте осторожны с препятствиями, движением транспорта, пешеходами и потенциальными опасностями, особенно при ходьбе или езде на велосипеде.

2. Избегайте отвлекающих действий:

Не используйте очки во время занятий, требующих полного внимания, таких как вождение автомобиля, езда на велосипеде или работа с тяжелой техникой. Отвлеченные действия могут привести к несчастным случаям и поставить под угрозу вашу безопасность и безопасность других.

3. Безопасность дорожного движения:

Находясь вблизи или на дороге, уделяйте приоритетное внимание безопасности. Не носите очки при переходе улиц и всегда соблюдайте правила дорожного движения и сигналы.

Если вам необходимо использовать очки во время прогулки рядом с движением транспорта, сохраняйте бдительность и избегайте резких движений, которые могут подвергнуть вас риску.

4. Защита от ультрафиолета:

Если очки оснащены линзами с УФ-защитой, используйте эту функцию, чтобы защитить глаза от вредных УФ-лучей, особенно в солнечную погоду, чтобы обеспечить безопасность глаз и здоровье.

5. Уровни громкости:

Следите за уровнем громкости при прослушивании звука через очки. Избегайте прослушивания на слишком высокой громкости, так как длительное воздействие громкого звука может со временем повредить ваш слух.

6. Использование громкой связи:

Совершая или принимая телефонные звонки, а также взаимодействуя с голосовым помощником очков, используйте функцию громкой связи, чтобы сосредоточиться на происходящем вокруг.

7. Управление батареями:

Следите за временем автономной работы очков, особенно если вы полагаетесь на них для связи или навигации. Во избежание неудобств убедитесь, что срок службы батареи достаточен для использования по назначению.

8. Соображения конфиденциальности:

Уважайте частную жизнь других людей при использовании микрофона очков для звонков или голосовых команд.

Избегайте записи или фотографирования людей без их согласия и соблюдайте законы и правила о конфиденциальности, действующие в вашем регионе.

9. Ответственное использование:

Используйте очки ответственно и в соответствии с местными законами и правилами, касающимися использования носимых технологий и аудиоустройств, особенно в общественных местах.

10. Дети и домашние животные: – Держите очки в недоступном для маленьких детей и домашних животных месте, чтобы предотвратить случайное повреждение или проглатывание мелких деталей.

11. Соблюдение местного законодательства: – Убедитесь, что вы используете смарт-очки в соответствии с местными законами и правилами, особенно теми, которые касаются использования носимых технологий и безопасности дорожного движения.

Обслуживание

1. Очистка линз и оправы:

Регулярно протирайте линзы и оправу чистой сухой тканью из микрофибры, удаляя пятна, отпечатки пальцев и пыль.

Избегайте использования абразивных материалов или агрессивных химикатов, которые могут поцарапать или повредить линзы или оправу.

2. Зарядка:

Зарядите очки с помощью прилагаемого зарядного кабеля. Убедитесь, что зарядный кабель надежно подключен как к очкам, так и к совместимому источнику питания (например, компьютеру, настенному зарядному устройству).

Избегайте перезарядки очков, отключая их от зарядного устройства, когда они полностью заряжены. Перезарядка может со временем привести к деградации аккумулятора.

3. Хранение:

Держите очки вдали от прямых солнечных лучей и экстремальных температур, когда они не используются.

4. Меры предосторожности:

Всегда соблюдайте меры предосторожности при использовании очков, чтобы обеспечить свою безопасность и безопасность других. Будьте внимательны к своему окружению и избегайте использования очков при занятиях, требующих вашего полного внимания.

5. Дети и домашние животные:

Держите очки в недоступном для маленьких детей и домашних животных месте, чтобы предотвратить случайное повреждение или проглатывание мелких компонентов.

6. Соблюдение местного законодательства:

Убедитесь, что вы используете очки в соответствии с местными законами и правилами, касающимися использования носимых технологий и аудиоустройств, особенно в общественных местах.

Поиск неисправностей

1. Проблемы с подключением:

Проблема: Очки не сопрягаются со смартфоном или другими устройствами с поддержкой Bluetooth.

Действия по устранению неполадок:

Убедитесь, что на вашем смартфоне или устройстве включен Bluetooth.

Убедитесь, что очки находятся в режиме сопряжения (обычно это обозначается миганием светодиода или нажатием определенной кнопки).

Забудьте предыдущее сопряжение на очках и на устройстве, а затем попытайтесь восстановить соединение.

Убедитесь, что очки находятся в радиусе действия Bluetooth вашего устройства (обычно около 30 футов или 10 метров).

Проверьте наличие обновлений прошивки для очков, которые могут решить проблемы с подключением.

2. Проблемы с воспроизведением аудио:

Проблема: У вас возникли проблемы с воспроизведением звука, например низкая громкость, искаженный звук или прерывание звука.

Действия по устранению неполадок:

Убедитесь, что динамики очков не закрыты мусором или посторонними предметами.

Отрегулируйте настройки громкости как на очках, так и на сопряженном устройстве.

Убедитесь, что источник звука (например, смартфон) воспроизводит звук правильно, не отключен звук и не возникают проблемы.

Если очки поддерживают проводное аудиосоединение, проверьте их с помощью проводного подключения, чтобы исключить проблемы, связанные с Bluetooth.

3. Проблемы с качеством связи:

Проблема: Качество связи плохое, или вы плохо слышите собеседника.

Действия по устранению неполадок:

Убедитесь, что микрофон очков не закрыт мусором или посторонними предметами.

Проверьте наличие фоновых шумов или помех, которые могут повлиять на качество связи.

Если возможно, отрегулируйте настройки чувствительности микрофона очков.

Рассмотрите возможность использования очков в более тихой обстановке, чтобы повысить четкость разговора.

4. Проблемы с сроком службы батареи:

Проблема: Время автономной работы очков кажется короче, чем ожидалось.

Действия по устранению неполадок:

Отслеживайте расход заряда батареи очков, чтобы выявить энергоемкие приложения или функции, которые могут разряжать батарею.

Проверьте наличие фоновых приложений или процессов, которые могут работать без необходимости.

Если у очков есть регулируемый спящий режим или функция автоматического выключения, настройте их для экономии заряда батареи, когда они не используются.

5. Проблемы с управлением и сенсорной панелью:

Проблема: У вас возникли трудности с использованием элементов управления сенсорной панели на очках.

Действия по устранению неполадок:

Убедитесь, что сенсорная панель чистая, на ней нет пятен и посторонних предметов.

Ознакомьтесь с жестами и элементами управления сенсорной панели, обратившись к руководству пользователя.

Если тачпад не отвечает, попробуйте перезагрузить очки, выключив и включив их.

6. Меры предосторожности:

Проблема: Проблемы безопасности при использовании очков.

Действия по устранению неполадок:

Если при использовании очков у вас возникнут проблемы с безопасностью, прекратите их использование в потенциально опасных ситуациях.

Соблюдайте меры предосторожности, например, следите за происходящим вокруг и не используйте очки при занятиях, требующих вашего полного внимания.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Если у Вас остались вопросы по данному продукту

Можно написать представителю производителя в WhatsApp по номеру
+7 926 909-72-62

Ежедневно с 10:00 до 19:00 по Москве